

PowerView™ Motorisering

Intelligente gardiner der gør dit liv nemmere

Twist® gardiner

Sørg for du har installeret dine gardiner korrekt og at de er tilsluttet til en strømkilde (batteri eller strømforsyning).

BETJENING

Vælg en eller flere kanaler, eller ALL (alle) på samme tid. De valgte kanaler vil lyse op.

- Tryk ▼ CLOSE for at sænke Twist® gardinet.
- Tryk på ▲ OPEN for at hæve Twist® gardinet.
- Tryk på ⏪ VENSTRE PILEKNAP for at sænke gardinet, men med segmenterne åbne for udsyn.
- Tryk kort på ⏪ VENSTRE PILEKNAP igen for at lukke segmenterne for fuld privathed.
- Når du nu trykker en gang på ⏩ HØJRE PILEKNAP - i denne position - så vil Twist® gardinet kort køre op og derefter køre ned i laveste position med segmenterne åbne for fuld udsyn.
- Tryk på ■ STOP for at stoppe Twist® gardinet i en given position.

Tryk på ♥ FAVORIT for at køre rullegardinet til din indstillede favoritposition. Se i QuickStart Guiden for indstilling af favorit position.

BETJENING UDEN FJERNBETJENING

- Ønsker du at sænke rullegardinet, så tryk og hold den manuelle knap inde i 3 sekunder.
- Stop gardineet ved at trykke på den manuelle knap igen.
- Hæv gardinet ved at trykke og holde den manuelle knap inde i 3 sekunder.



Manuel knap



www.luxaflex.dk/powerview-installation

Alle rettigheder forbeholdt i henhold til gældende love omkring ophavsret og kopibeskyttelse. Gengivelse, kopiering eller redistribution af materialet og design i kommercielt øjemed er strengt forbudt. Tekniske data kan ændres uden varsel. Der forbeholdes ret til ændringer i materialet, dele, kombinationer, designs, versioner, farver osv., uden varsel.* Registreret varemærke. Et HunterDouglas® produkt. © Copyright HunterDouglas® 2016.